

大宮ソニック市民ホール 基本レイアウト 401~403連結利用


机 : 104脚
イス : 312脚

★ 口型:机・椅子の使用が少ない方にお勧め

401側

403側

①口型基本




*1 余りの机・椅子は窓際(上部)に寄せています。
*2 机:54脚 椅子162脚使用
(あまり 机:50脚 椅子150脚)

★ スクール型:島型で使用する方にお勧め

401側

403側

②スクール基本



* 机・椅子はすべて使用

B